

ENTERRAGES

ENTERRAGE À LA TERRE VERTICAL

► Voir aussi les exemples photos de la Mise à Jour août 2009 sur www.codplatre.fr correspondant à ce cas particulier.

VARIANTE : MODÈLE À PLAT POUR ENTERRAGE AU PLÂTRE (Lycée Le Gué à Tresmes pour le Château de Brie Comte Robert)

► Ici, la difficulté consiste à faire tenir en équilibre sur quelques bouts de terre un modèle large mais peu épais avec son piston (ou bouchon de coulée). En mettant le modèle à plat sur sa partie large, on facilite le calage délicat pour un enterrage au plâtre. Après avoir savonné, désavonné et rempli de terre un modèle creux :



1/ Centrer le modèle à plat sur une plaque en alignant sa ligne de dépouille sur une horizontale tracée sur la plaque et commencer à caler le modèle à la terre.

2/ Ajouter une plaque d'appui posée perpendiculairement à l'aide d'une équerre à talon et finir le calage. Laisser de l'espace entre les cales pour que le plâtre puisse circuler.

3/ Redresser l'ensemble et le maintenir derrière avec une autre équerre à talon.



4/ Procéder au coffrage en gardant les 2 équerres à talon comme repères (si besoin) et faire l'étanchéité du coffrage à la terre.

5/ Évaluer la quantité, préparer et couler le plâtre TRÈS LÉGÈREMENT au dessus de la ligne de dépouille (1 mm). Le plâtre doit être assez liquide pour circuler entre les cales.

6/ Attendre la prise du plâtre (échauffement significatif) avant le décoffrage.