



- 1/** Sangle calée sous le pied, tenir les 2 cliquets en arrière et tirer vers le haut pour dérouler la sangle.
2/ Agrandir la boucle et la passer autour du moule (axe à droite : droitiers ; axe à gauche : gauchers).
3/ Tirer sur la sangle pour la réduire au mieux (montage sur zone solide et à mi-hauteur du moule).



- 4/** Actionner le cliquet jusqu'au blocage complet du moule.
5/ Enrouler l'excédant de la sangle pour ne pas se prendre les pieds dedans (et éviter de la couper).
6/ Pour démonter la sangle, ouvrir la poignée à un angle de $\pm 120^\circ$ en tenant le cliquet en arrière.



- 7/** Tirer un peu sur la poignée (comme pour bloquer) et libérer le 2^{ème} cliquet avec le pouce.
8/ Ramener la poignée de $\pm 60^\circ$ pour libérer la tension et tirer sur son cliquet avec l'index.
9/ Tout en maintenant les 2 cliquets en arrière, tirer vers vous l'ensemble pour dérouler la sangle.



ATTENTION, ERREUR FRÉQUENTE : photo de gauche, la sangle est bloquée mais pas le moule. Cela tient au fait que la sangle n'a pas été assez réduite avant d'actionner le cliquet. Photo du milieu : la sangle est donc bloquée sur le mécanisme. Et plus on s'acharne, plus ça bloque ! Seule solution, procéder comme décrit au § 1/ (ouvrir et fermer le mécanisme, tout en tirant dessus).